



Bruksanvisning

Ask innendørs vegglamper

Ask Leselys 3W EL.nr. 3253723/4

Ask Vegglys 10W EL.nr. 3253725/6

Ask Vegglys 24W EL.nr. 3253727/8

Ask Vegglys 7W EL.nr. 3253729/30

Ask Speillys 18W EL.nr. 3253731/2

Ask Opplys 12W EL.nr. 3253733/4

Viktig informasjon

Vær Obs på at ikke alle lampene i ASK serien er dimbare. Noen er dimbar fra 10-100% og noen er dimbare fra 20-100%. Dette kan også variere med hvilken dimmer man bruker.

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.

Montering (OBS! Armaturer er ikke bra egnet for montering ved synlig kabling.)

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling. Sjekk om det er spenning!
- Veggflaten burde være jevn der armaturen skal monteres. Sjekk for ujevnheter.
- Benytt festemidler som er egnet for underlaget.
- Kontrollerere med vater og monter veggbraketten til armaturen på veggflaten..
- Tilkoble Jording + N + L før armaturen festes til veggbrakett. Sjekk at ingen ledninger kommer i klem.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.

Sjekk FDV på spesifikk armatur for størrelser.