

## Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.
- Armaturen skal kun brukes innendørs med normal oppholdstemperatur og luftfuktighet.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz.

**Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.**

## Montering

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Monter wireoppheng til armatur med nødvendig festemiddel for underlag.
- Hvis wireoppheng monteres i himlingsplater eller andre porøse materialer må man ha godt skrufeste i bakkant.
- Koble til ledere. (N, L og jording) og sjekk at de sitter forsvarlig fast i hurtig-klemmen.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.

Monteringshøyde kan være fra 80-120cm over arbeidsplass.

Mål på armaturen er 963mm x 38mm x 76mm

### **Avstand mellom oppheng for Wire er 91cm**

Ved sammenkobling av flere vil avstanden bli forskjøvet. Mål på armaturene for riktig avstand!