



Bruksanvisning

HAV 15-40/HAV 15-40 sensor

Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.
- Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz. (Gjennomkoblet med 5x2,5mm²)

Ødelagte eller slitte deler bør byttes umiddelbart. Monteres i temperaturområde fra -20 til +40°C.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.

Montering

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Monter armatur med nødvendig festemiddel for underlag.
- Koble til ledere. (N, L og jording) og sjekk at de sitter forsvarlig fast i hurtig-klemmen.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.

Ønsket effekt settes på Dip-Switch på driveren. (Se på driveren for innstilling) Egen bryter for valg av Kelvin.

| Current | Power | 4000K | | 3000K | |
|---------|-------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | Efficiency | Lumen Output | Efficiency | Lumen Output |
| 200mA | 26w | 140lm/W | 3640lm | 130lm/w | 3380lm |
| 250mA | 33w | | 4620lm | | 4290lm |
| 300mA | 40w | | 5600lm | | 5200lm |
| 350mA | 47w | | 6580lm | | 6110lm |

