

Bruksanvisning

Hidra 18W

Viktig informasjon

El.nr. 3254646

El.nr. 3254687

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Ved montering på spesielt værharde plasser nærmest kysten eller veldig nær en saltet vei anbefales nøye og ofte vedlikehold av armaturen.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.
- Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.

As Hidra Dimbar (elnr: 3254687) kan dimmes med fasesnitt dimmer.

Vær obs på at enkelte dimmere har en minimumslast som er større enn en enkelt armatur.

Montering

IK10 - IP65

Ø= 300mm H= 87mm

- Armaturen har 2stk kabel innføringer og er bra egnet for bruk i åpen kabel installasjon.
- Armaturen kan plasseres i tak eller på vegg.
- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling. Sjekk om det er spenning!
- Finn et egnet sted med jevnt underlag for å montere armatur.
- Benytt festemidler som er egnet for underlaget.
- Hvis armatur monteres i spesielt utsatte områder for luft med mye saltinnhold, anbefales det å bruke len dråpe fett på gjengene av synlige skruer. Fyll skruenhull før man setter inn skruen.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.
- Det skal alltid benyttes rund gjenstand for å lage hull i kabelnippel. Aldri bruk kniv eller liknende.

