

## Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Ved montering på spesielt værharde plasser nærmest kysten eller veldig nær en saltet vei anbefales nøye vedlikehold av armaturen.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz.

**Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.**

## Montering

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling. Sjekk om det er spenning!
- Finn et egnet sted med jevnt underlag for å montere armatur.
- Benytt festemidler som er egnet for underlaget.
- Hvis armatur monteres i spesielt utsatte områder for luft med mye saltinnhold, anbefales det å bruke len dråpe fett på gjengene av synlige skruer. Fyll skruehull før man setter inn skruen.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.

Mål på Ask Kvadrat er: 100 x 100 x 100mm.

Mål på Ask Sirkel er: Ø = 110mm. Monteringsbrakett er Ø = 90mm

Mål på Ask Effekt er: Monteringsbrakett Ø = 100mm. Høyde = 163mm

**Vær OBS på bare 1 stk. nippel i bakkant som er 2,5cm til siden for senter av armatur.**