

Viktig informasjon El.nr 3254658

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz. (Gjennomkoblet med 5x2,5mm²)

Ødelagte eller slitte deler bør byttes umiddelbart.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.

Montering**2,2KG – IP65 – IK08 – 130lm/W – 3CCT**

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Monter armatur med nødvendig festemiddel for underlag.
- Koble til ledere. (N, L og jording) og sjekk at de sitter forsvarlig fast i hurtig-klemmen.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.
- Agder armaturen har **valgfri Kelvin 3000K-4000K-5000K**. Sjekk at Kelvin er stilt inn på ønsket fargetemperatur før endelukk monteres.
- Armaturen passer fint å bruke i parkeringsområder, tekniske rom og steder man ønsker et jevnt lys.

Antall armaturer pr. sikring**Agder DALI 15-45**

B10-13stk / B13-16stk / B16-20stk.

C10-27stk / C13-35stk / C16-44stk.

