

Xara 18W – Xara 18W PIR – Xara 24W – Xara 24W PIR – Xara 24W Dim

## Viktig informasjon

- Dette produktet er dobbelisolert og behøver ikke jording.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.
- Anbefalt omgivelsetemperatur er -10°C til +30°C

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz og er for innendørs bruk. **IP20**.

**Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.**

## Montering

1. Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling. Sjekk om det er spenning!
2. Tak eller veggflaten burde være jevn der armaturen skal monteres. Sjekk for ugjevnheter.
3. Benytt festemiddler som er egnet for underlaget og monter «basen» for armaturen først.
4. Tilkoble N + L før armaturen festes til basen. Sjekk at ingen ledninger kommer i klem når armaturen roteres på plass på basen.

## Informasjon

**På alle Xara** armaturer er det mulig å velge mellom **2700K**, **3300K** og **4000K**. Dette velges når armaturen monteres ved å sette bryter i ønsket Kelvin posisjon.

- **Xara PIR** har infrarød bevegelsesdetektor som er ferdig innstilt på **2 minutter**. Det vil si at den skrur seg av 2 minutter etter siste bevegelse som er registrert.
- **Det er IKKE mulig å endre på tiden, følsomheten eller andre elementer på sensoren.**
- Maks anbefalt monteringshøyde er **5 meter**.
- Ved montering på 2,4m høyde er diameteren på deteksjonsområde ca. 5 meter på gulvet.
- PIR sensor vil ikke kunne føle gjennom glass, dører og lettvegger slik som en Mikrobølgesensor kan gjøre, PIR sensor registrerer temperaturforskjeller som er i bevegelse. Et plutselig kaldras i forbindelse med lufting kan i noen tilfeller aktivere sensoren.
- **Xara 18W** har dimensjon: Ø = 220mm H = 40mm
- **Xara 24W** har dimensjon: Ø = 330mm H = 50mm