

Fjernkontroll HD05R
 Art.nr: 321236


Knapp	Funksjon	Funksjon beskrivelse
	AV/PÅ	Skrur sensoren av/på.
	MW/PIR	Bytt fra mikrobølgedeteksjon til PIR-deteksjon.
	RESET PROGRAM	Trykk på knappen for å resette lampen til standard innstilling. (Deteksjonsområde 100 %, Holdtime 5s, Dagslys deaktivert, Standby-dimming 10%, Standby-periode 0s).
	START	Trykk på start for å starte programmering av fjernkontroll. Etter trykk på start vil S blinke på skjermen og fortsette å blinke til programmet er lagret. Når S blinker trykk på ønsket program for å gjøre endringer.
	Memory	Trykk på Memory etter programmering. Blinking av S på skjermen går over til M. Dette betyr at programmet er lagret.
	Apply	Trykk på Apply for å sende program til sensor/lampe. Lampe og sensor vil blinke for å bekrefte at det er mottatt.
	Detection area	Deteksjonsområde / sensitivitet, 100% er høyeste sensitivitet. Trykk på knappen og deretter trykk på + / - for å justere sensitiviteten.
	Hold time	Perioden lampen står på 100% lysstyrke. Trykk på knappen og deretter trykk på + / - for å justere tiden lampen står på 100%.
	Daylight Treshold	Forhåndsinnstilt lux-nivå før lampe skrur seg på. Trykk på knappen og deretter trykk på + / - for å justere dagslys sensor.
	Stand-by period	Perioden lampen står på med lavt lys etter hold time perioden. Trykk på knappen og deretter trykk på + / - for å justere tiden for lavt lys.
	Stand-by dimming level	Etter hold time, hvis stand-by periode er på vil lampen justere seg til ønsket lav lys nivå. Trykk på knappen og deretter trykk på + / - for å justere ønsket lavt lys nivå.
	UP	Funksjonsknapper +/- for å gjøre valg i programmer.
	DOWN	
	Power %	Endre lysnivået. Trykk på knappen og deretter trykk på + / - for å justere ønsket nivå.
	Test mode	For å sjekke at sensoren fungerer korrekt. Trykk på knappen og sensoren endres til 2s holdetid. Trykk på Apply for å gjenopprette lagret program

1. Sensor programmering – en og en lampe

1. ON/OFF knapp for å skru på lyset.
2. SCENE knapp for å starte programmering av lampen.
3. Velg funksjon knapp for deteksjonsområde (Detec on area), se ikon på skjerm som blinker, bruk +/- for å justere ønsket deteksjonsområde/sensi vitet.
4. Samme programmering for de andre funksjonsknappene hold me, standby dimming level, standby period og daylight treshold.
5. Lampe/sensor er ferdig programmert.

2. Sensor programmering – minne funksjon for flere lamper

På første sensor/lampe:

1. Trykk på ON/OFF knappen for å skru på lyset,
2. Trykk på SCENE knappen for å starte programmering av lampen,
3. Trykk på START knappen for å starte minne lagring funksjon,
4. Trykk på ønsket program knapp og juster med +/-,
5. Trykk på neste program og juster med +/-, og gjenta I funksjonene er som ønsket (se på ernkontrollens skjerm hvordan inns llingene er sa opp).
6. Trykk på MEMORY knapp for å lagre programmet.
7. Trykk på APPLY knapp. Lampen/sensoren er nå programmert I lagret program, og programmet er lagret på ernkontrollen for å programmere flere lamper/sensorer.

På de neste sensorene/lampene:

1. Trykk på ON/OFF knapp for å skru på lyset.
2. Trykk på SCENE knapp for å starte programmering.
3. Trykk på APPLY knapp. Lampen/sensoren er nå programmert I lagret program. Gjenta på alle lamper/sensorer.

3. Manuell dimming:

AV/PÅ modus (uten bruk av sensor funksjoner):

1. ON/OFF knapp for å skru på lyset.
2. Trykk på +/- for å dimme lyset. Dimmer fra 10% | 100%.

Dimme modus (ved bruk av sensor funksjoner):

1. ON/OFF knapp for å skru på lyset.
2. Trykk på SCENE knapp for å starte programmering.
3. Trykk på POWER % knapp.
4. Trykk på +/- knapp for å justere lysstyrken. Dimmer kun fra 60% | 100%.