

Embla Utelys opp/nedlys m/stikk

3253505

Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz.

Ødelagte eller slitte deler bør byttes umiddelbart.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.

Montering

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Monter armatur med nødvendig festemiddel for underlag. Og retningspil pekende opp
- Tilse at lampen er korrekt drenert, ved å fjerne dreneringsplugg og se at det ikke er hindringer i bakkant.
- Koble til ledere. (N, L, (L') og jording) og sjekk at de sitter forsvarlig fast i hurtig-klemmen.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.

Funksjoner

- Embla har en egen bryter for opp, ned eller opp+nedlys. Husk å stille inn korrekt før lampen er montert opp.
- Armaturen er fasedimbar, men det krever uavhengig tilførsel fra stikkontakten for å forhindre skade på det elektriske anlegget. Det er lagt opp enkelt til dette med to sett med tilkoblinger. Skal alt kjøres sammen kan de enkelt laskes sammen.
- Armaturen kan monteres med utenpåliggende kabling, ved bruk av avstandsstykker i bakkant.

